

# Montageanleitung

hadra<sup>®</sup> ... denn wir sind auf Draht!



**Fertig!**

- Ausheben der Fundamente  
(ca. 200 x 200 x 800 mm)
- Ausrichten und Setzen der Pfosten  
in Beton (Montagemaß für Klemmhalter und  
Flacheisenpfosten - Mitte/Mitte Pfosten ca.  
2515 mm, Montagemaß für Schellenpfosten -  
Mitte/Mitte Pfosten ca. 2590 mm)

- Einhängen der Matten in den  
Klemmhalter und Verschrauben der  
Klemmplatten



Die vorhandenen Löcher für die Zubehörmontage können durch die Feuerverzinkung wieder verschlossen sein. Die selbstschneidenden Schrauben lassen sich besser montieren, wenn Sie diese Löcher wieder etwas aufbohren.



1. Setzen der Torfpfosten in Beton und  
Montage der Zaunanschlüsse

2. Montage des Schließbleches



3. Montage der Türklinken und  
der Schlossrosetten

4. Einhängen des Torflügels und  
Einstellen der Torbänder



Änderung der Öffnungsrichtung durch  
Umdrehen der Schlossfalle.



**Fertig!**

Ihr kompetenter Partner vor Ort: