

Doppelstabmattenzaun



Doppelstabmatten aus verschweißten Drähten feuerverzinkt oder verzinkt und pulverbeschichtet in Grün RAL 6005:

 feuerverzinkt  RAL 6005 grün

Gegen Aufpreis sind auch viele Sonderfarben laut RAL-Karte lieferbar.



Doppelstabmatten

Drahtstärken: schwer 8 / 6 / 8 mm
leicht 6 / 5 / 6 mm

Mattenbreite: ca. 2510 mm

Maschenweite: 50 x 200 mm

Zaunhöhen: 630*, 830, 1030, 1230, 1430, 1630, 1830, 2030, 2230*, 2430* mm

* nur in schwerer Ausführung lieferbar



Pfosten für Doppelstabmatten

Abmessung 60 x 40 mm inkl. Pfostenkappe aus Kunststoff. Die Pfostenlänge richtet sich nach der Mattenhöhe. Zur Mattenbefestigung können Sie aus drei verschiedenen Varianten wählen: Klemhalter-, Flacheisen*- und Schellenbefestigung. Für die Eckmontage der Klemhalter- und Flacheisenpfosten empfehlen wir einen Eckpfosten 60 x 60 mm und für den Schellenpfosten 60 x 40 mm. Alle Pfosten sind auch mit Bodenplatte lieferbar.

* verlängerte Kappe für Flacheisenbefestigung gegen Aufpreis lieferbar.



Wir empfehlen aus Sicherheitsgründen bei Zaunhöhen unter 1800 mm die Zaunüberstände nach unten zu montieren.



Es gibt 3 verschiedene Befestigungsmöglichkeiten:
Klemhalter, Flacheisenschiene oder Klemmschellen

Kombitore für Doppelstabmattenzäune

Alle Tore sind inkl. Torflügel, Pfosten und Zubehör.

Es sind folgende Torgrößen lieferbar:

800 mm – 2000 mm x 1000 (1-flg.)

800 mm – 2000 mm x 3000 mm / 4000 mm (2-flg.)

Die angegebene Tür- bzw. Torbreite entspricht nicht der lichten Durchfahrtsbreite.

Andere Abmessungen und Zwischengrößen auf Anfrage.

Maßangaben Höhe x Breite. Bitte beachten Sie die genauen Maßangaben auf der Verpackung!

Montageanleitung

hadra[®] ... denn wir sind auf Draht!



Fertig!

- Ausheben der Fundamente
(ca. 200 x 200 x 800 mm)
- Ausrichten und Setzen der Pfosten
in Beton (Montagemaß für Klemmhalter und
Flacheisenpfosten - Mitte/Mitte Pfosten ca.
2515 mm, Montagemaß für Schellenpfosten -
Mitte/Mitte Pfosten ca. 2590 mm)

- Einhängen der Matten in den
Klemmhalter und Verschrauben der
Klemmplatten



Die vorhandenen Löcher für die Zubehör-
montage können durch die Feuerverzin-
kung wieder verschlossen sein. Die
selbstschneidenden Schrauben lassen
sich besser montieren, wenn Sie diese
Löcher wieder etwas aufbohren.



1. Setzen der Torpfosten in Beton und
Montage der Zaunanschlüsse

2. Montage des Schließbleches



3. Montage der Türklinken und
der Schlossrosetten

4. Einhängen des Torflügels und
Einstellen der Torbänder



Änderung der Öffnungsrichtung durch
Umdrehen der Schlossfalle.



Fertig!

Ihr kompetenter Partner vor Ort: