

# Montageanleitung

## für Vorgartenzaun



Abstand: Pro Zaunfeld muss  
30mm Luft gegeben werden.  
Bsp.: Feldbreite 1800mm + 30mm  
= 1830mm Lichtes Maß

- 1) Schnur spannen und Löcher graben, ca. 40x40x50 cm tief.



- 2) Nachdem Sie die Abstände am Pfosten markiert haben bohren Sie mit einem 3,5 mm Bohrer die Löcher vor.

- 3) Befestigen Sie die Halter am Pfosten.



- 4) Stellen Sie den Pfosten in das Sandbett und richten Sie ihn aus.

- 5) Verfüllen Sie die Löcher mit Beton (Mischungsverh. nach Anbieter)



6) Ist der Beton getrocknet, können die Felder eingehängt werden



7) Klipsen Sie die Abdeckkappen der Halter auf.



8) Entfernen Sie die gelbe Schutzfolie von den Latten und befestigen Sie die Pfosten- und die Lattenkappen. Zur dauerhaften Fixierung benutzen Sie bitte den Kleber aus unserem Lieferprogramm.



9) So einfach ist der Aufbau! Freuen Sie sich jetzt über Ihren neuen Vorgartenzaun.